



- 1: Stolper og remme placeres i terræn efter angivelse på hovedtegningen og nedenstående afsætningsplan.
- 2: Remmene fastgøres til stolperne med 120 mm skruer, 3 stk. i hver stolpe.
- 3: Spærene samles og monteres på tværs af remmene. Start med de midterste først.
- 4: Spærene fastgøres til remme / stolper med vinkelbeslag, 2 stk. ved hver fod.
- 5: Top- og midteråse fastgøres til spær med 120 mm skruer, mindst 2 stk. i hver ende. Topåse samles med 3 stk. vinkelbeslag i hver fag.
- 6: Hanebånd og toplasker monteres og fastgøres til spær med 80 mm skruer.
- 7: Grater og stikspær i gavlene monteres og fastgøres efter samme princip som spærene.
- 8: Tagbrædder fastgøres til konstruktionen med 70 mm skruer. I hjørnerne skrues brædderne fast med 70 mm skruer.
- 9: Gratsamlinger og tagryg afdækkes med smigskårne brædder, - fastgøres med 70 mm skruer.

